



Radio-
kontrollerad
Klocka



Väderprognos



Barometer



Vindmätare



Regnmätare

WMR 928

väderstation

- Trådlös Väderstation med touchscreen
- Stor LCD display
- HiGlo displaybelysning
- Radiostyrd klockvisning
- Kalenderfunktion
- Vindmätare
- Regnmätare
- Trådlös förbindelse mellan mottagare och sändare
- Trådlös överföring från upp till tre olika temperatur/Luftfuktighets sensorer
- Ljudsignal vid kopplingsbekräftelse 8-bitars tillfälliga koder för sensoravkänning
- RS232-port för dataöverföring
- 9V AC / DC nätadapter medföljer
- Inkl 8st batterier "AA" 1,5V
- Mått: 205 x 138 x 37mm,
- Vikt: 416g
- Levereras komplett



MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR



WGR918

Trådlös
vindmätare med
inbyggd solcell
för
strömförsörjning



RGR918

Trådlös
regnmätare med
inbyggd solcell
för
strömförsörjning



THGR918

Trådlös
termo/hygro-
givare med
inbyggd solcell
för
strömförsörjning



BTHR918

Trådlös
termo/hygro-
givare med
väderprognos-
display

WEATHER & TIME COLLECTION

TID		
RCC	Av: Välj klockläget + håll inne ▼ På: klockläget + håll inne ▲	<i>Anger om Väderstationen är radiokontrollerad, dvs. att den ställs in via en radiosignal som sänds från Frankfurt, Tyskland. Tidsavvikelsen är då mindre än 1 sekund på 300 000 år.</i>
Kalender	Ja	
Alarm	Ja x 2	Anger om enheten har väckningsalarm
Föralarm	Nej	
VÄDER		
Barometer	Ikon Abs. tryck Trend → Larm vid tryckfall	
Inomhustemperatur	Min/Max Larm Hög/Låg DEW	
Utomhustemperatur	Min/Max Larm Hög/Låg DEW	
Inomhusluftfuktighet	Min/Max Larm Hög/Låg	
Utomhusluftfuktighet	Min/Max Larm Hög/Låg	
Vindmätare	Ja Larm Hög	

Regnmätare	Ja Larm Hög	
Givare / Sensor	THGN228NX (medföljer) THGR228N (tillval)	Anger vilken typ av givare / sensor som kan användas med produkten.
Sökmetod	Chan i 3sek	Anger hur man aktiverar sökning av extern sensor på enheten
ÖVRIGT		
Månfas	Nej	
Komfortzon	Nej	
		Överföringsavstånd: 100 meter
Övriga Uppgifter		Att ställa in trycket vid havsnivå: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gå till "Sea Level"-läget. 2. Tryck ▼ ▲ tills aktuellt tryck (0hr) visas. 3. Tryck och håll inne "set" 4. Tryck ▼ ▲ för att ändra till önskad inställning. 5. Bekräfta genom att trycka in "set"